


Návod na použitie BSK Venti 500

DIGITÁLNY OVLÁDACÍ PANEL

 Používa sa na zapnutie a vypnutie zariadenia z ovládacieho panela. Ak je na obrazovke logo BSK, zariadenie sa vypne.

SETUP: Použite na vstup do menu nastavení.

▲ / ▼: Pomocou tlačidiel hore a dole sa môžete pohybovať v položkách ponuky alebo zvyšovať/znižovať hodnoty rôznych nastavení.

Mode/OK: Použite ho na navigáciu cez hlavnú obrazovku a niektoré položky nastavení. Dá sa použiť aj ako výber/zadanie pre niektoré položky ponuky.

DOMOVSKÁ OBRAZOVKA

Ak je zariadenie zapnuté, môžete z úvodnej obrazovky ovládať a meniť otáčky ventilátora, ohrievač, automatický režim, nastavenú teplotu a ďalšie rôzne nastavenia zariadenia.

Pomocou tlačidla Mode/OK môžete prepínať medzi režimami ASP, VNT, HTR, SET a Auto. Na zmenu hodnôt použijete tlačidlá ▲ / ▼.

ASP a VNT sú ovládače úrovne odsávača a ventilátora. Môžete si zvoliť úroveň otáčok ventilátora.

HTR je ovládanie elektrického/vodného ohrievača. Môžete ho zapnúť alebo vypnúť z ovládacieho panela.

SET; je hodnota nastavenej teploty. Táto teplota sa používa na riadenie režimu voľného chladenia a riadenia automatického režimu.

Automatický režim; zariadenie automaticky upraví otáčky ventilátora podľa rozdielu medzi teplotou v miestnosti a nastavenou teplotou. Zariadenie sa bude snažiť udržiavať izbovú teplotu čo najbližšie k nastavenej teplote.

DÔLEŽITÉ: Stlačením tlačidiel SETUP a ▼ na 3 sekundy aktivujete 7 deaktiváciu zámku klávesnice ovládacieho panela. Keď je zámok klávesnice aktívny, tlačidlá na paneli budú zablokované, kým sa zámok nedeaktivuje.

NASTAVENIE

Ak chcete vstúpiť do ponuky nastavení, stlačte a podržte tlačidlo Nastavenie, keď je ovládací panel zapnutý (hlavná obrazovka). Z tejto ponuky môžete pristupovať k rôznym užívateľským nastaveniam a zobraziť informácie o zariadení. Môžete použiť tlačidlá ▲ / ▼ na navigáciu a výber položiek ponuky a tlačidlo Mode/OK pre vstup.

1. Týždenný program

Pre zariadenie môžete nastaviť týždenný plán automatického ZAPNUTIA/VYPNUTIA a ovládania.

- Pomocou tlačidiel ▲ / ▼ môžete prepínať medzi dňami. Stlačením tlačidla Mode/OK vyberte deň a potom pomocou tlačidla Mode cyklicky prepínajte medzi hodinami spustenia, minútou spustenia, hodinou zastavenia a minútou zastavenia. Pomocou tlačidiel ▲ / ▼ zmeňte hodnoty hodín / minút.

DÔLEŽITÉ:

- Ak je čas začiatku väčší ako čas ukončenia (napr. čas začiatku: 15:00, čas ukončenia 12:00), zariadenie sa na celý deň vypne.
- Ak sa čas spustenia rovná času ukončenia (napr. čas spustenia: 12:00, čas ukončenia 12:00), zariadenie nebude v daný deň automaticky ovládané.

2. Dátum a čas

Nastavte dátum a čas zariadenia.

- Použite tlačidlo Mode/OK na prepínanie medzi dátumom a časom. Pomocou tlačidiel ▲ / ▼ zmeňte hodnoty.

3. Boost Mode

Zapnite alebo vypnite režim Boost Mode.

- Pomocou tlačidiel ▲ / ▼ zapnite alebo vypnite. Pokračujte stlačením tlačidla Mode/OK.

4. Jazyk

Nastavte jazyk ovládacieho panela. (Predvolená je angličtina)

- Pomocou tlačidiel ▲ / ▼ vyberte medzi angličtinou / turečtinou. Pokračujte stlačením tlačidla Mode/OK.

5. Osvetlenie displeja

Nastavte hodnotu jasnosti ovládacieho panela. (predvolená hodnota 50)

- Pomocou tlačidiel ▲ / ▼ vyberte hodnotu. Pokračujte stlačením tlačidla Mode/OK.

6. Zobrazenie

Nastavte hodnotu kontrastu ovládacieho panela. (predvolená hodnota 50)

- Pomocou tlačidiel ▲ / ▼ vyberte hodnotu. Pokračujte stlačením tlačidla Mode/OK.

7. Monitor zariadenia

Používa sa na zobrazenie rôznych stavov a/alebo hodnôt senzorov zariadenia.